

Link do produktu: <https://www.kreatywnywiat.pl/farba-do-tkanin-my-style-sniezna-biel-29-ml-38-481-100-p-4153.html>

Farba do tkanin, My Style, śnieżna biel, 29 ml [38-481-100]

Cena	13,25 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny - oczekiwana dostawa
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	38-481-100
Kod producenta	38-481-100
Producent	DecoArt
Kolor	śnieżna biel
Opis	Farba do tkanin, My Style
Cena dotyczy	1 szt.
Pojemność	29 ml

Opis produktu

Informacje szczegółowe o produkcie: Farba do tkanin, My Style, śnieżna biel, 29 ml

- farba akrylowa na bazie wody przeznaczona do wszelkiego rodzaju tkanin
- doskonale kryjąca, nadaje się zarówno do jasnych jak i ciemnych materiałów
- można jej użyć także na powierzchni drewna, pap-mache, korka, MDF-u i in
- konsystencja idealnie dopasowana do pracy z szablonami techniki My Style - наносzona (rozcierana) ręką
- do nakładania pędzelkiem lub gąbką
- miękki plastikowy pojemnik z aplikatorem ułatwia dozowanie odpowiedniej ilości farby
- dostępna w 26. kolorach, w tym metalicznych i neonowych
- **na tkaninach wymaga zaprasowania**
- przed użyciem dobrze wymieszać (wstrząsnąć)
- narzędzia myć wodą z mydłem
- producent DecoArt

Wysokiej jakości farba akrylowa na bazie wody, o konsystencji kremu i wyjątkowej formule umożliwiającej doskonałe krycie na jasnych i ciemnych tkaninach. Po dokładnym wysuszeniu min. 24 godziny należy wykonany motyw zaprasować żelazkiem o temp. ok 150° C (dwie kropki) przez papier do prasowania. Zapewnia długotrwały efekt dekoracyjny, nie pęka i nie łuszczy się podczas prania. Doskonały produkt amerykańskiej firmy DecoArt. Farba do ubrań sprawdzi się również na wielu innych powierzchniach jak drewno, papier-mache, metal.

Sposób postępowania

- przed malowaniem przepierz materiał w wodzie bez środka zmiękczającego
- dokładnie wysusz
- po nałożeniu farby - za pomocą szablonu, pędzelka, gąbki - pozostaw do wyschnięcia przez min. 24 godz.
- używając [papier do prasowania](#) zaprasuj wykonany motyw żelazkiem ustawionym na poziom 2
- do prania ręcznego, odwrócone na lewą stronę
- szablony czyść wodą z [detergentem do pędzli i szablonów](#)
- nie dopuść do zaschnięcia farby w szablonie !

Zapraszamy do obejrzenia filmiku i szeregu inspiracji związanych z techniką My Style.

