

Link do produktu: <https://www.kreatywnywiat.pl/farba-do-tkanin-neonowa-cytrynowa-34-ml-38-514-160-p-4218.html>



Farba do tkanin, neonowa, cytrynowa, 34 ml [38-514-160]

Cena	12,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	38-514-160
Kod producenta	38-514-160
Producent	DecoArt
Kolor	Neonowa, cytrynowa / DSS61
Opis	Farba do tkanin DecoArt seria SoSoft
Cena dotyczy	1 szt.
Pojemność	34 ml

Opis produktu

Farba do malowania na tkaninie - fluorescencyjna

- kolor żółta cytrynowa
- farba fluorescencyjna, świeci w UV
- na bazie wody
- gotowa do użycia
- dobrze kryje na jasnym i ciemnym tle, z reguły wystarcza jedna warstwa
- nie płowieje pod wpływem światła
- kolory są mieszalne ze sobą tworząc nieskończoną ilość barw
- po wyschnięciu jest miękka i elastyczna
- nie twardnieje, nie łuszczy się nawet po wielokrotnym praniu
- całkowicie wysycha w ciągu 24-72 godzin w zależności od grubości warstwy i rodzaju tkaniny
- przed użyciem farbę dobrze wymieszać (wstrząsnąć)
- narzędzia czyścić wodą z mydłem
- producent: DecoArt

Farby do tkanin jak używać

- przed malowaniem tkaninę należy przeprać w wodzie bez środka zmiękczającego – dekatyzacja - i wysuszyć
- farbę nanosić pędzelkiem, gąbką lub stemplując
- pozostawić do wyschnięcia na 48-72 godz. w temperaturze pokojowej
- nie wymaga utrwalenia efektu żelazkiem
- prać można po 2 dniach od malowania, po lewej stronie w wodzie o temperaturze do 40 °C z dodatkiem łagodnego detergentu
- prasować letnim żelazkiem po lewej stronie

Farby do ubran - porady

Przed malowaniem np. na koszulce T-shirt należy oddzielić dwie warstwy tkaniny papierem, tekturą lub folią.

Separator usunąć kiedy farba nie jest jeszcze całkiem sucha, aby zapobiec jego przyklejeniu.

Sugerujemy użyć [podkładki formatu A4](#) lub formatu A3 (38-616-00), która pozwoli wygodnie pracować na płaskiej, sztywnej

powierzchni oraz wchłonie nadmiar farby.

MALUJ - SUSZ - NOŚ

Farby do koszulek - obejrzyj filmy jak dekorować